




LAZER

VeloVox

POCKETGIDS

Dutch

cardo CONNECT APP



Cardo
Connect App
for Lazer



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Inhoudsopgave

4-5

Aan de slag

6

Cardo Connect-app

7

Algemeen

8

Muziek

9

Telefoongesprek

10

Mobiele intercom

11

Fabrieksreset en herstart

Uitgebreide functies

12




Shimano-connectiviteit

13

Standaardinstellingen

14

Aanpassen van Shimano-connectiviteit



Druk en houd vast



Aantal aanrakingen



AAN

Eerste keer: automatische
verbinding AAN



L




R



UIT



L



R



Indien nodig: start een nieuwe verbinding



R





Rode en blauwe LED






Downloaden



Registreren



Kies een taal



Software updaten





Volume verhogen



Volume verlagen



Stemassistent



Siri



Google Assistant



AAN



UIT



Volgend nummer



Vorig nummer





Antwoorden

Beantwoord de oproep
door op een willekeurige
knop te drukken



L



R



Oproep beëindigen




L



Mobiele intercom



Intercomgroepering



Cardo
Connect-app
voor Lazer



Intercom AAN / UIT



Microfoon uitschakelen



Microfoon inschakelen




Fabrieksreset en herstart



Fabrieksreset



Herstart



Reset audio-eenheid



Reset communicatie-eenheid

Uitgebreide functies

Geavanceerde functies




Shimano-verbinding



- 1) Werk je Di2-firmware bij.
- 2) Stel de Shimano Di2 schakelaars voor het D-Fly-kanaal in met behulp van de Shimano E-Tube-app
- 3) Druk op een willekeurige schakelaarsknop om verbinding te maken



- 1) Werk je firmware bij.
- 2) Stel de knoppen van het Shimano EBIKE-systeem in voor het D-Fly-kanaal met behulp van de Shimano E-Tube-app.
- 3) Fiets aanzetten om te verbinden.



1. Maak geen verbinding als er een andere fiets in de buurt is
2. Plaats je fiets niet verder dan 1 meter



LED Rood en Blauw





Overzicht van standaardinstellingen

9:41



Shimano connectivity

D-FLY channel 1

Short press:

Mic mute / unmute

Double press:

Cycling information

Long press:

Voice assistance

D-FLY channel 2

Short press:

Unable/ disable group co...

Double press:

Music on / off

Long press:

Answer / end call

D-FLY channel 3

Short press:

Volume up

Double press:

Next track

Long press:

+ Add action

D-FLY channel 4

Short press:

Volume down

Double press:

Previous track


Long press:

+ Add action


Aanpassing van de Shimano-connectiviteit




Open het instellingenmenu



Open de Shimano-connectiviteit



Opdrachten wijzigen



www.lazersport.com

LAZER

Reach out and follow us:

 @Lazersport

 LazerHelmets

 info@lazersport.com



Cardo
Connect App
for Lazer

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support