




LAZER

VeloVox

Handbuch
German

cardo CONNECT APP



Cardo
Connect App
for Lazer



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

4-5

Übersicht

6

Verbindung mit der Cardo App

7

Allgemeines

8

Musik

9

Telefonanruf

10

Mobilfunk-Sprechanlage (Intercom)

11

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen & Neustart

Erweiterte Funktionen

12



Shimano Verbindung

13

Standardeinstellungen

14

Anpassung der Shimano-Verbindung



USB-C Laden



Drücken & Halten



Anzahl Tippen



Ein

Beim ersten Start:
Automatische Paarung EIN



L




R



Aus




L



R



Bei Bedarf: neue Paarung starten



R





LED Rot & Blau






Herunterladen



Anmelden



Sprache wählen



Software Update





Lauter



Leiser



Sprachassistent



Siri



Google Assistant



Ein



Aus



Nächster Titel



Vorheriger Titel





Anruf annehmen

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Anruf anzunehmen.



L



R



Anruf beenden




L



Mobilfunk-Sprechanlage (Intercom)



Gruppen-Kommunikationskanal erstellen und bearbeiten




Cardo
App Verbindung
Für Lazer



Sprechanlage (Intercom) EIN/AUS



Mikrofon stummschalten



Mikrofon Stummschaltung aufheben




Auf Werkseinstellungen zurücksetzen & Neustart



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Neustart



Audioeinheit zurücksetzen



Kommunikationseinheit zurücksetzen

Erweiterte Funktionen

Shimano Verbindung




Shimano Paarung



- 1) Aktualisieren Sie Ihre Di2-Firmware.
- 2) Stellen Sie die Tasten an den Shimano Di2-Schalter mit der Shimano E-Tube App auf einen D-Fly-Kanal ein.
- 3) Drücken Sie eine beliebige Taste am Schalter, um die Verbindung durchzuführen.



- 1) Aktualisieren Sie Ihre Firmware.
- 2) Stellen Sie die Tasten an Shimano EBIKE-Systemen mit der Shimano E-Tube App auf einen D-Fly-Kanal ein.
- 3) Schalten Sie das Fahrrad zur Paarung ein.



1. Keine Verbindung, wenn ein anderes Fahrrad in der Nähe ist
2. Stellen Sie Ihr Fahrrad in einem Abstand von max. 1 Meter ab.



LED Rot & Blau





Überblick der Standardeinstellungen

9:41



Shimano connectivity

D-FLY channel 1

Short press:

Mic mute / unmute

Double press:

Cycling information

Long press:

Voice assistance

D-FLY channel 2

Short press:

Unable/ disable group co...

Double press:

Music on / off

Long press:

Answer / end call

D-FLY channel 3

Short press:

Volume up

Double press:

Next track

Long press:

+ Add action

D-FLY channel 4

Short press:

Volume down

Double press:

Previous track

Long press:


+ Add action




Anpassung der Shimano-Verbindung




Menü „Einstellungen“ öffnen



Shimano-Verbindung öffnen



Befehle Änderung



www.lazersport.com

LAZER

Reach out and follow us:

 @Lazersport

 LazerHelmets

 info@lazersport.com



Cardo
Connect App
for Lazer

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support