




LAZER

VeloVox

.....
Lommeguide
Norwegian



cardo CONNECT APP



Cardo
Connect App
for Lazer



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Innholdsfortegnelse

4-5

Komme i gang

6

Cardo Connect-appen

7

Generelt

8

Musikk

9

Telefonsamtaler

10

Trådløs intercom

11

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og omstart

Advanced Features

12




Shimano-tilkobling

13

Standardinnstillinger

14

Tilpassing av Shimano-tilkobling



Trykk og hold



Antall trykk



PÅ

Første gang: automatisk
paring PÅ



L



R



AV



L



R



Ved behov: start ny paring



R



LED Rød og Blå





Cardo Connect App



Last ned



Last ned på
App Store




Hent den på
Google Play



Registrere



Velg språk




Oppdater programvare





Volum opp



Volum ned



Stemmeassistent



Siri



Google Assistant



PÅ



AV



Neste spor



Forrige spor



Telefonsamtale



Svar

Trykk på en knapp for å
svare på samtalen



L



R



Avslutt samtale




L



Trådløs Intercom



Intercom-gruppe



Cardo
Connect-appen
for Lazer



Intercom PÅ/AV



Mikrofon AV



Mikrofon PÅ



Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og omstart




Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger



Omstart



Tilbakestill lydenhet



Tilbakestill kommunikasjonsenhet

Avanserte funksjoner

Shimano-tilkobling




Shimano-paring



- 1) Oppdater Di2-fastvaren din.
- 2) Tilordne knapp(er) på Shimano Di2-girspakene til en D-Fly-kanal via Shimano E-Tube-appen.
- 3) Trykk på en knapp på girspaken for å starte paring.



- 1) Oppdater fastvaren din.
- 2) Tilordne knapp(er) på Shimano EBIKE-systemet til en D-Fly-kanal ved hjelp av Shimano E-Tube-appen.
- 3) Slå på sykkelen for å starte paring.



1. Ikke gjennomfør paring når andre sykler er i nærheten.
2. Hold sykkelen din innen 1 meters avstand.



LED Rød og Blå





Oversikt over standardinnstillingar

9:41



Shimano connectivity

D-FLY channel 1

Short press:

Mic mute / unmute

Double press:

Cycling information

Long press:

Voice assistance

D-FLY channel 2

Short press:

Unable/ disable group co...

Double press:

Music on / off

Long press:

Answer / end call

D-FLY channel 3

Short press:

Volume up

Double press:

Next track

Long press:

+ Add action

D-FLY channel 4

Short press:

Volume down

Double press:


Previous track

Long press:


+ Add action




Åpne Innstillinger-menyen



Åpne Shimano Connectivity



Endre kommandoer



www.lazersport.com

LAZER

Reach out and follow us:

 **@Lazersport**

 **LazerHelmets**

 **info@lazersport.com**



Cardo
Connect App
for Lazer

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support