




LAZER

VeloVox

Przewodnik kieszonkowy

Polska

cardo CONNECT APP



Cardo
Connect App
for Lazer



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Spis treści

4-5

Rozpoczęcie pracy

6

Aplikacja Cardo Connect

7

Ogólne

8

Muzyka

9

Rozmowa telefoniczna

10

Interkom komórkowy

11

Przywracanie ustawień fabrycznych i restart

Zaawansowane funkcje

12

Łączność Shimano



13

Ustawienia domyślne

14

Dostosowywanie łączności Shimano

Rozpoczęcie pracy



Ładowanie
USB-C



Proszę przytrzymać



Liczba stuknięć



WŁ.

Pierwsze użycie: automatyczne parowanie WŁ.



L




R



WYŁ.



L



R



W razie potrzeby: rozpocznij nowe parowanie



R



Czerwona i niebieska światło LED






Pobieranie



Rejestracja



Wybierz język



Aktualizuj oprogramowanie





Zwiększ głośność



Zmniejsz głośność



Asystent głosowy



Siri



Google Assistant



WŁ.



WYŁ.



Następny utwór



Następny utwór





Odbierz

Naciśnij dowolny przycisk, aby odebrać połączenie telefoniczne



L



R



Zakończ połączenie



L



Interkom komórkowy



Grupowanie interkomu



Aplikacja
Cardo
Connect
for Lazer



Interkom WŁ./WYŁ.



Wycisz mikrofon



Włącz mikrofon




Przywracanie ustawień fabrycznych i restart



Przywracanie ustawień fabrycznych



Restart



Resetowanie jednostki audio



Resetowanie jednostki komunikacyjnej

Zaawansowane funkcje

Łączność Shimano



Shimano Parowanie


Di2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE

- 1) Zaktualizuj oprogramowanie układowe Di2.
- 2) Ustaw przycisk(e) na manetkach Shimano Di2 na kanał D-Fly za pomocą aplikacji Shimano E-Tube.
- 3) Naciśnij dowolny przycisk na manetce, aby sparować.



SHIMANO
E-BIKE
SYSTEMS

- 1) Zaktualizuj oprogramowanie układowe.
- 2) Ustaw przycisk(e) w systemach Shimano EBIKE na kanał D-Fly za pomocą aplikacji Shimano E-Tube.
- 3) Włącz rower, aby rozpocząć parowanie.



1. Nie paruj, gdy w pobliżu znajduje się inny rower
2. Ustaw rower nie dalej niż 1 m



Czerwona i niebieska światło LED



Przegląd ustawień domyślnych

9:41



Shimano connectivity

D-FLY channel 1

Short press:

Mic mute / unmute

Double press:

Cycling information

Long press:

Voice assistance

D-FLY channel 2

Short press:

Unable/ disable group co...

Double press:

Music on / off

Long press:

Answer / end call

D-FLY channel 3

Short press:

Volume up

Double press:

Next track

Long press:

+ Add action

D-FLY channel 4

Short press:

Volume down

Double press:

Previous track


Long press:

+ Add action


Dostosowywanie łączności Shimano




Otwórz menu ustawień



Otwórz łączność Shimano



Zmień polecenia



www.lazersport.com

LAZER

Reach out and follow us:

 @Lazersport

 LazerHelmets

 info@lazersport.com



Cardo
Connect App
for Lazer

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support